

Обозначение	Тип присоединения прямого участка	Примечание	Рис.
СЯМИ.407229-671 Д1	Резьбовой (G2")	DN40	1
-01 [1]	Резьбовой (G2 1/2")	<i>DN50</i>	1
-02 []1		DN80	2
- <i>03 </i>	Фланцевый	DN100	2
<i>-04 ∏1</i>		DN80 со штуцерами	3
-05 Д1		DN100 со штуцерами	3
-06 Д1		DN150 со штуцерами	3
- <i>07 1</i> 1	<i>Резьбовой (G2")</i>	DN32	1

- 1. Резьбовые части прямых участков обернуть бумагой оберточной поз.20 и зафиксировать ее стяжками поз 19.
 2. Прокладки, крепежные изделия, гильзу (прикладывается по заказу) уложить в пакет полиэтиленовый поз.17, пакет запаять и закрепить внутри прямого участка скотчем.

				СЯМИ.407229-671 Д1			
				Kampaake daa usmapallia	Лит.	Масса	Масштаδ
Изм. Лист Разраб.	Шурихина	Подп.	Дата	Комплекс для измерения количества газа "ULTRAMAG"	A		1:2,5
Пров. Т.контр.	Костевич Шишов			Монтажный комплект прямых участков	Nucm	Лист	nob 1
Н.контр. Утв.	Волосожар				000 _	<i>370 "C</i>	У <i>2Н</i> ДЛ"

Копировал

Формат АЗ